




Aprisa **SRI**



Guia de início rápido

Rádio Aprisa SRi

Abril 2024

Versão 1.4.1

Guia Rápido Aprisa SRi © 2024 4RF Limited. Todos os direitos reservados. Este documento é protegido por direitos autorais pertencentes à 4RF Limited e não pode ser reproduzido ou republicado total ou parcialmente sem a permissão prévia por escrito da 4RF Limited. Embora todas as precauções tenham sido tomadas na elaboração desta literatura, a 4RF Limited não assume nenhuma responsabilidade ou erros e omissões, ou de quaisquer danos resultantes do uso dessas informações. O conteúdo e quaisquer especificações do produto dentro dele estão sujeitos a revisão devido a melhorias contínuas do produto e podem mudar sem aviso prévio. Aprisa e o logotipo 4RF são marcas comerciais da 4RF Limited. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos proprietários.

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. | Introdução..... | 3 |
| | Conexões do painel frontal | 3 |
| | Painel de LED..... | 4 |
| | Indicadores LED Ethernet e RS-232 RJ-45..... | 4 |
| 2. | Instalação..... | 5 |
| 2.1. | Instale o Rádio Aprisa SRi e conecte ao Terra de Proteção..... | 6 |
| 2.2. | Conecte a antena e aplique energia ao rádio Aprisa SRi | 7 |
| 2.3. | Conecte-se ao Rádio Aprisa SRi (via SuperVisor ou CLI)..... | 8 |
| 3. | Configurar o Rádio Aprisa SRi..... | 9 |
| 4. | Monitoramento e solução de problemas do Rádio Aprisa SRi | 10 |
| 4.1. | Monitore a força do sinal do rádio Aprisa SRi | 10 |
| 4.2. | Gerenciamento de falhas e solução de problemas..... | 10 |
| 4.3. | Monitoramento de desempenho (RF e Tráfego de Dados) | 11 |
| 5. | Considerações de Conformidade | 12 |
| | Canada | 13 |
| | Mexico | 13 |


1. Introdução

O Aprisa Sri da 4RF é um rádio digital Ponto-Multiponto (PMP) que fornece comunicações de Espectro livre de licença industrial (sem licença) em 915 MHz. Os rádios transportam uma combinação de dados seriais e dados Ethernet entre a estação base e rádios remotos. Um único Aprisa SRi é configurável como uma estação base Ponto-Multiponto ou rádio remoto.

Este guia fornece uma rápida inicialização e instruções básicas de instalação para o rádio Aprisa SRi mostrado na próxima figura abaixo.

Um Manual do Usuário mais detalhado também está disponível. Consulte o Manual do Usuário para avisos importantes, advertências e notas e qualquer gerenciamento detalhado relacionado a falhas, configuração, manutenção, monitoramento de desempenho e segurança.

Conexões do painel frontal




Todas as conexões com o rádio são feitas pelo painel frontal. As funções dos conectores são (da esquerda para a direita):

| Designador | Descrição |
|-----------------|--|
| 10 - 30 VDC; 3A | +10 a +30 VDC (terra negativo) entrada de alimentação DC usando conector macho de encaixe de parafuso Molex 2 pino. As fontes de alimentação AC/DC e DC/DC estão disponíveis como acessórios. |
| ETHERNET 1 & 2 | Switch Integrado 10Base-T/100Base-TX camada-3 Ethernet com conectores RJ45. Usado para tráfego Ethernet de usuários e gerenciamento do produto. |
| SERIAL 1 & 2 | Duas portas RS-232 serial usando conector RJ45. Usado para tráfego RS-232 assíncrono de usuário. |
| | Porta host usando um conector padrão USB tipo A. Usado para upgrade de software e relatórios de diagnóstico e opcional: 1x RS-232 porta assíncrona com conversor USB para RS-232. |
| ALARM | Porta de alarme usando um conector RJ45. Usado para duas entradas de alarme e duas saídas de alarme. |
| MGMT | Porta de gerenciamento usando um conector micro USB tipo B. Usado para acessar a interface de linha de comando do rádio (CLI). |
| PROTECT | Porta de proteção. Não usado para o SRi. |
| ANT | TNC, 50 ohm, conector fêmea para conexão de cabo coaxial da antena para operação RF semi-duplex. |

Painel de LED

O Aprisa SRi possui um painel led que fornece alarmes/diagnósticos no local sem a necessidade de PC.



Os LEDs indicam as seguintes condições:

| | OK | MODE | AUX | TX | RX |
|-------------------|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Vermelho Piscando | | <i>O rádio não se registrou.</i> | | | |
| Vermelho Sólido | <i>Alarme presente com gravidade Crítica, Maior e Menor</i> | | | <i>Falha no caminho TX</i> | <i>Falha no caminho RX</i> |
| Laranja Piscando | | <i>Função de diagnóstico ativa Distribuição de software OTA</i> | <i>Tráfego de gerenciamento na porta USB MGMT</i> | | |
| Laranja Sólido | <i>Alarme presente com Gravidade de Aviso</i> | | <i>Detectado dispositivo na porta host USB (momentâneo)</i> | | |
| Verde Piscando | <i>Atualização de software bem sucedida</i> | | <i>Dados Tx / Rx na porta host USB</i> | <i>TX do caminho de RF está ativo</i> | <i>RX do caminho de RF está ativo</i> |
| Verde Sólido | <i>Ligado e funcionamento OK e sem alarmes</i> | <i>O bloco do processador está OK</i> | <i>Interface USB OK</i> | <i>Caminho Tx OK</i> | <i>Caminho Rx OK</i> |

| Cor do LED | Severidade |
|------------|---------------------------------|
| Verde | Sem alarme - apenas informações |
| Laranja | Alarme de aviso |
| Vermelho | Alarme crítico, maior ou menor |


Indicadores LED Ethernet e RS-232 RJ-45

| LED | Status | Explicação da Ethernet | Explicação da RS-232 |
|---------|----------|--|------------------------------|
| Verde | Sólido | Sinal de ethernet recebido | Dispositivo RS-232 conectado |
| Laranja | Piscando | Tráfego de dados presente na interface | Dados presentes na interface |

2. Instalação

O Aprisa SRi é enviado para você em uma caixa contendo um rádio Aprisa SRi equipado com conector de energia.

A figura a seguir mostra uma instalação típica da unidade. A subseção a seguir descreve os principais requisitos para instalação.




2.1. Instale o Rádio Aprisa SRi e conecte ao Terra de Proteção


O Aprisa SRi tem quatro furos rosqueados (M4) na base e dois furos (para parafusos M5) através do chassi para montagem. As opções de montagem incluem:

- Montagem em trilho DIN com o suporte de montagem Aprisa SRi (número da peça do acessório opcional ‘APGA-MBRK-DIN’).
- Montagem em prateleira de rack (número da peça do acessório opcional ‘APGA-MR19-X1U’).
- Montagem na parede.
- Gabinetes outdoor.

Montagem em trilho DIN Aprisa SRi:



Aprisa SRi Montagem em parede e prateleira de rack:



O Aprisa SRi tem um ponto de conexão para aterramento no canto superior esquerdo e no canto superior direito do chassi. Use os parafusos M4 fornecidos para aterrurar o chassi para um aterramento de proteção.

O cabo coaxial da antena deve usar kits de aterramento para proteção contra raios conforme especificado ou fornecido pelo fabricante do cabo coaxial para aterrurar adequadamente ou ligar ao cabo de forra.



Atenção: Se o Aprisa SRi for operado em um ambiente onde a temperatura ambiente excede 50°C, o Aprisa SRi deve ser instalado dentro de um local de acesso restrito para evitar o contato humano com o dissipador de calor do chassi.

2.2. Conecte a antena e aplique energia ao rádio Aprisa SRi

Conecte a antena ao conector fêmea TNC da porta da antena. Se a antena não estiver disponível, termine a porta 'TX / Ant' com um terminador macho TNC de 50 ohm (10 Watts min).

Atenção: Não conecte diretamente a porta da antena do rádio sem atenuação de pelo menos 40 dB. O receptor pode ser danificado se sinais superiores a +10 dBm forem aplicados na porta da antena.

O Aprisa SRi é operado a partir de uma fonte DC de tensão entre +10 VDC e +30 VDC (terra negativo) e consome até 20 Watts. As fontes de alimentação externas estão disponíveis a partir da 4RF como acessórios (consulte o Manual do Usuário Aprisa SRi).

O conector de energia (Molex 2 pino fêmea) é fornecido instalado no rádio. Ligue sua fonte de energia ao conector de alimentação (- / +) e conecte o conector no rádio. Os parafusos do conector devem ser usados para fixar o conector.

Nota: Os fusíveis do rádio vão se romper se a fonte de alimentação conectada tiver sobre tensão ou a polaridade for invertida. Dois fusíveis sobressalentes estão localizados dentro do chassis (veja a seção 'Fusíveis sobressalentes' do Manual do Usuário Aprisa SRi).

Ligue sua fonte de energia. Os LEDs do rádio piscarão laranja por um segundo e, em seguida, os LEDs OK, MODE, AUX acenderão verde sólido e os LEDs TX e RX piscarão em vermelho. Isso ocorre porque o modo de operação padrão de fábrica do terminal para todos os rádios Aprisa SRi está definido como Estação Remota.

Quando o rádio tiver sido configurado e registrado na rede, os LEDs TX e RX serão sólidos ou verdes piscantes se a rede estiver funcionando corretamente.

O rádio Aprisa SRi está pronto para operar.

Aviso: Na operação de link, a energia RF é irradiada pela antena. Não fique na frente da antena.



2.3. Conecte-se ao Rádio Aprisa SRi (via SuperVisor ou CLI)

O Aprisa SRi tem um endereço IP padrão de fábrica de 169.254.50.10 com uma máscara de sub-rede de 255.255.0.0.

Cada rádio na rede Aprisa SRi deve ser configurado com um endereço IP exclusivo na mesma sub-rede.

Se o endereço IP do rádio for conhecido ou for o endereço IP padrão, ele pode ser alterado através da porta Ethernet:

- Configure seu PC para um endereço IP compatível, por exemplo, 169.254.50.1 com uma máscara de sub-rede de 255.255.0.0.
- Conecte sua porta de rede do PC a uma das portas Ethernet do Aprisa SRi.
- Abra um navegador e [digite https://169.254.50.10](https://169.254.50.10).

Nota: O Aprisa SRi possui um certificado de segurança auto-assinado que pode fazer com que o navegador solicite um aviso de certificado. É seguro ignorar o aviso e continuar. O certificado válido é 'Emitido por: 4RF-APRISA' que pode ser visualizado no navegador.

- Faça login no rádio com 'admin' de login padrão e 'admin' de senha.
- Altere o endereço IP, a máscara de sub-rede e o Gateway para endereços IP compatíveis com a rede.

The screenshot shows three panels of the 4RF Supervisor interface:

- Login Screen:** A modal window titled "LOGIN" asking for username ("admin") and password ("admin"). It also includes a note: "This system is for use by authorized users only".
- Terminal Summary:** A table showing device details:

| Terminal Name | Base Station |
|-----------------|-------------------|
| Location | Wellington |
| Contact Name | 4RF Limited |
| Contact Details | support@4rf.com |
| Date and Time | 01/18/18 14:06:56 |
- Networking IP Settings:** A configuration dialog with fields for IP Address (172.10.1.30), Subnet Mask (255.255.0.0), and Gateway IP Address (0.0.0.0). The "Gateway IP Address" field is circled.

Se o endereço IP do rádio for desconhecido, ele pode ser alterado através da Interface de Linha de Comando na porta USB mgmt do rádio:

- Conecte a porta USB do PC à porta USB Aprisa SRi MGMT. Os drivers VCP da Bridge UART da USB são necessários para conectar a porta USB do rádio ao seu PC. Você pode baixar e instalar o driver relevante de <https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers>. Defina a porta serial do PC para 38.400baud, 8 bits de dados, sem paridade e 1 de bit de parada, sem controle de fluxo de hardware.
- Faça login no rádio com o login padrão 'admin' e senha 'admin'.
- No comando prompt >> digite 'cd APRISASR-MIB-4RF' e tecle Enter.
 - digite 'set termEthController1IpAddress xxx.xxx.xxx.xxx' e tecle Enter.
 - digite 'set termEthController1SubnetMask 255.255.0.0' e tecle Enter.
 - digite 'set termEthController1Gateway xxx.xxx.xxx.xxx' e tecle Enter.

3. Configurar o Rádio Aprisa SRi

O Aprisa SRi tem um padrão de fábrica do 'Terminal Operating Mode' como Estação Remota.

Um rádio na rede Aprisa SRi deve ser configurado como uma Estação Base.

Os outros rádios da rede Aprisa SRi são configurados como Estações Remotas.

Defina o 'Modo operacional Ethernet' necessário.

Defina o exclusivo 'Base Station ID' do rádio como o mesmo em toda a sua rede. Todas as estações base e seus rádios remotos conectados (ou seja, rede da estação base) terão um 'Base Station ID' exclusivo em caso de proximidade ou cobertura próxima entre duas ou mais redes da estação base.

Defina a potência Tx do Aprisa SRi e o Tamanho do Canal para cumprir com a licença do site.

| Terminal | Radio | Serial | Ethernet | IP | QoS | Security | Maint |
|--|---------|--------|-----------|----------------|---------|----------|-------|
| Summary | Details | Device | Date/Time | Operating Mode | Sleep M | | |
| OPERATING MODES | | | | | | | |
| Terminal Operating Mode: Base Ethernet Operating Mode: Bridge <input type="checkbox"/> Advanced RF Operating Mode: Standard | | | | | | | |

| Terminal | Radio | Serial | Ethernet | IP | QoS | Security | |
|---|---------|---------------|-----------|----------------|-----|----------|--|
| Summary | Details | Device | Date/Time | Operating Mode | | | |
| RF NETWORK DETAILS | | | | | | | |
| Network ID (FAN): 00A1 Base Station ID: 1 <input type="button"/> Save <input type="button"/> Cancel | | | | | | | |

| Terminal | Radio | Serial | Ethernet | IP | QoS | Security | M |
|---|-----------------|--------------|-------------|----|-----|----------|---|
| Radio Summary | Channel Summary | Zone Summary | Radio Setup | | | | |
| TRANSMITTER | | | | | | | |
| TX Power (dBm): 26 (10 to 26 dBm, in 1 dB steps) | | | | | | | |
| GENERAL | | | | | | | |
| Channel Size (kHz): 50 <input type="button"/> Save <input type="button"/> Cancel | | | | | | | |

| Terminal | Radio | Serial | Ethernet | IP | QoS | Security | Maintenance | Events | Software | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------|----------|-------------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|------|---------|-------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------------|-----------------------|----------|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------------|-----------------------|----------|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------------|-----------------------|----------|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------------|-----------------------|----------|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------------|-----------------------|----------|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------------|-----------------------|----------|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------------|-----------------------|----------|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------------|-----------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Radio Summary | Channel Summary | Zone Summary | Radio Setup | Channel Setup | Zone Setup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZONE SETUP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zones</th> <th>Zone 1</th> <th>Zone 2</th> <th>Zone 3</th> <th>Zone 4</th> <th>Zone 5</th> <th>Zone 6</th> <th>Zone 7</th> <th>Zone 8</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zone</td> <td>Enabled</td> <td>Frequencies (MHz)</td> <td>Channels Enabled</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>902.62500 - 904.53750</td> <td>35 of 35</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>904.59375 - 906.50625</td> <td>35 of 35</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>915.61875 - 917.53125</td> <td>35 of 35</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>917.58750 - 919.50000</td> <td>35 of 35</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>919.55625 - 921.46875</td> <td>35 of 35</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>921.52500 - 923.43750</td> <td>35 of 35</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>923.49375 - 925.40625</td> <td>35 of 35</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>925.46250 - 927.37500</td> <td>35 of 35</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <input type="button"/> Enable All <input type="button"/> Disable All 280 channels enabled | | | | | | | | | | Zones | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | | Zone | Enabled | Frequencies (MHz) | Channels Enabled | | | | | | | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 902.62500 - 904.53750 | 35 of 35 | | | | | | | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 904.59375 - 906.50625 | 35 of 35 | | | | | | | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 915.61875 - 917.53125 | 35 of 35 | | | | | | | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | 917.58750 - 919.50000 | 35 of 35 | | | | | | | 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | 919.55625 - 921.46875 | 35 of 35 | | | | | | | 6 | <input checked="" type="checkbox"/> | 921.52500 - 923.43750 | 35 of 35 | | | | | | | 7 | <input checked="" type="checkbox"/> | 923.49375 - 925.40625 | 35 of 35 | | | | | | | 8 | <input checked="" type="checkbox"/> | 925.46250 - 927.37500 | 35 of 35 | | | | | | |
| Zones | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zone | Enabled | Frequencies (MHz) | Channels Enabled | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 902.62500 - 904.53750 | 35 of 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 904.59375 - 906.50625 | 35 of 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 915.61875 - 917.53125 | 35 of 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | 917.58750 - 919.50000 | 35 of 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | 919.55625 - 921.46875 | 35 of 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | <input checked="" type="checkbox"/> | 921.52500 - 923.43750 | 35 of 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | <input checked="" type="checkbox"/> | 923.49375 - 925.40625 | 35 of 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | <input checked="" type="checkbox"/> | 925.46250 - 927.37500 | 35 of 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Agora você pode configurar os parâmetros e configurações restantes do terminal e da rede. Consulte o Manual do Usuário do Aprisa SRi para obter instruções detalhadas, como as configurações de segurança do rádio e muito mais.

4. Monitoramento e solução de problemas do Rádio Aprisa SRi

4.1. Monitore a força do sinal do rádio Aprisa SRi

Quando a rede é instalada, a força do sinal do rádio pode ser monitorada nas estações remotas ajustando o rádio para o modo de teste.

Para entrar no Modo de Teste, pressione e segure o botão TEST no painel LED do rádio até que todos os LEDs pisquem verde (cerca de 3 a 5 segundos).


No modo de teste, o painel LED apresenta uma exibição visual em tempo real do RSSI. Isso pode ser usado para ajustar a antena para o melhor nível do sinal.

Nota: O tempo de resposta é variável e pode ser de até 5 segundos.

Para sair do Modo de Teste, pressione e segure o botão TEST até que todos os LEDs pisquem em vermelho (cerca de 3 a 5 segundos).

Os LEDs OK, MODE e AUX ficarão verdes sólidos e os LEDs TX e RX ficarão verdes sólidos ou piscantes se a rede estiver funcionando corretamente.

O resultado do RSSI é exibido no painel LED como uma combinação de estados dos LED como mostrado ao lado.



Para mais informações, consulte o Manual do Usuário do Aprisa SRi disponível no site da 4RF <https://www.4rf.com/secure> (login necessário).

4.2. Gerenciamento de falhas e solução de problemas

O Aprisa SRi suporta vários alarmes para cada seção e bloco de construção do dispositivo, incluindo as interfaces. O SuperVisor permite que o usuário visualize o resumo principal de alarme na parte superior da página do SuperVisor que imita os LEDs do dispositivo e, além disso, todos os alarmes detalhados do dispositivo (veja SuperVisor > Events > Alarm Summary). Além disso, o SuperVisor permite que o usuário solucione qualquer problema de alarme usando a página de registro do histórico de evento para obter mais informações sobre o alarme (veja SuperVisor > Events > Event History). Para obter mais informações, consulte o manual do usuário do Aprisa SRi.

The screenshot displays two main sections of the 4RF Supervisor interface:

- ALARM SUMMARY:** A tree view of device components and their associated alarms. Alarms listed include:
 - Base Station: Transmit Path, PA Current, PA Driver Current, PA Stability, TX AGC, TX Forward Power, TX Reverse Power, TX Synthesizer Not Locked, Thermal Shutdown.
 - Receive Path.
 - Radio Interface Path.
 - Customer Equipment Interface Path.
 - Component Failure.
 - Diagnostic.
 - Software.
 - Alarm Inputs.
 - Power Supply.
- EVENT HISTORY:** A table listing recent events with columns: Log ID, Date/Time, Event ID, Description, State, Severity, and Additional Information. Events listed are:

| Log ID | Date/Time | Event ID | Description | State | Severity | Additional Information |
|--------|-------------------|----------|-------------------------------|----------|-------------|---|
| 113 | 12/12/2018, 07:11 | 26 | User Authentication Succeeded | inactive | information | SuperVisor, User admin, Local auth OK, IP Addr 172.10.1.1 |
| 112 | 12/12/2018, 07:07 | 30 | Software Start Up | inactive | information | Power on Reset |
| 111 | 12/12/2018, 05:54 | 72 | User Session Logout | inactive | information | SuperVisor, User admin, IP Addr 172.10.1.1 |
| 110 | 12/12/2018, 05:39 | 89 | User Account Activity | inactive | information | User Account: admin_factory account created |
| 109 | 12/12/2018, 05:29 | 26 | User Authentication Succeeded | inactive | information | SuperVisor, User admin, Local auth OK, IP Addr 172.10.1.1 |
| 108 | 12/12/2018, 05:27 | 30 | Software Start Up | inactive | information | User Reboot (Management) |
| 107 | 12/12/2018, 05:27 | 72 | User Session Logout | inactive | information | SuperVisor, User admin, IP Addr 172.10.1.1 |
| 106 | 12/12/2018, 05:24 | 39 | Software Restart Required | active | warning | Ethernet Operating Mode Changed |

4.3. Monitoramento de desempenho (RF e Tráfego de Dados)

O Aprisa SRi suporta extensas estatísticas de monitoramento de desempenho e diagnóstico por dispositivo e por porta de dados. Os resultados do Terminal Aprisa SRi, da porta Serial, da porta Ethernet, do Rádio e do Parâmetro Monitorado selecionado pelo Usuário têm visualizações de registro de histórico tanto para um quarto de Hora como Diário. O SuperVisor permite que o usuário visualize tendências dos parâmetros de monitoramento de desempenho em formato gráfico ou tabular (veja SuperVisor > Monitoring). Para obter mais informações, consulte o manual do usuário do Aprisa SRi.

POWER SUPPLY PARAMETERS

| | User |
|----------------------------|----------|
| Current VDC Power Supply | 12.484 V |
| Current 3.3V Power Supply | 3.305 V |
| Current 5.0V Power Supply | 5.246 V |
| Current 15.0V Power Supply | 13.643 V |

QHourly Daily QHourly Daily Current

RADIO PARAMETERS

| Transmitter | Receiver | Transmit Path | Receive Path | | | |
|-------------|--------------|---------------|---------------|----------|-------------------|--------------------------|
| From | Node Name | Rx RSSI | Rx Freq Error | Rx Mod | Rx Timestamp | User |
| 172.10.1.31 | Remote Radio | -61.2 dBm | 12 Hz | 64QAM Lo | 12/12/2018, 07:31 | <input type="checkbox"/> |

QHourly Daily QHourly Daily Current Prev Next

ETHERNET PORT PARAMETERS

| Port 1 Tx | Port 1 Rx | Port 2 Tx | Port 2 Rx |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Packets | 120 | | |
| Bytes | 30.823 | | |
| Packets equal to 64 Bytes | 60 | | |
| Packets 65 to 127 Bytes | 11 | | |
| Packets 128 to 255 Bytes | 9 | | |
| Packets 256 to 511 Bytes | 0 | | |
| Packets 512 to 1023 Bytes | 39 | | |
| Packets 1024 to 1536 Bytes | 1 | | |
| Broadcast Packets | 2 | | |
| Multicast Packets | 6 | | |
| VLAN Frames | 0 | | |
| VLAN Frames dropped | 0 | | |

Port 1 Tx Port 1 Rx Port 2 Tx Port 2 Rx QHourly Daily QHourly Daily Current Reset

SERIAL PORT PARAMETERS

| Port 1 | Port 2 | USB Serial Port |
|----------------------------|-------------|-----------------|
| Maximum Capacity | 115,200 bps | |
| Bytes Transmitted | 0 | |
| Bytes Received | 0 | |
| Errored Bytes Received | 0 | |
| Dropped Bytes (Congestion) | 0 | |

Port 1 Port 2 USB Serial Port QHourly Daily QHourly Daily Current Reset

5. Considerações de Conformidade

O Aprisa SRi é um produto rádio profissional e, como tal, deve ser instalado por um instalador devidamente treinado e qualificado que esteja ciente dos requisitos regulatórios locais existentes no momento da instalação e seja capaz de garantir que as regulamentações sejam cumpridas.

A energia irradiada isotrópica equivalente máxima (EIRP) permitida a partir do Aprisa SRi é regulada e não deve exceder os limites previstos na tabela a seguir. Para atender a essa exigência regulatória; o conhecimento do ganho da antena e perda do cabo coaxial devem ser conhecidos antes de definir a potência de saída do transmissor.

| Exigência regulatória | Faixa de frequência | Máxima EIRP ¹ | Potência média máxima equivalente do SRi (R_{dBm}) |
|---|---|--------------------------|--|
| USA, FCC Part 15.247 | 902 MHz a 928 MHz | +36 dBm PEP | +32 dBm |
| Canada, ISED RSS-247 | 902 MHz a 928 MHz | +36 dBm PEP | +32 dBm |
| Australia, ACMA AS/NZS 4268 | 915 MHz a 928 MHz | +30 dBm | +30 dBm |
| New Zealand, Licença geral de rádio do usuário para dispositivos de curto alcance | 915 MHz a 928 MHz | +30 dBm | +30 dBm |
| New Zealand, Licença geral de rádio do usuário para dispositivos de curto alcance | 920 MHz a 928 MHz | +36 dBm | +36 dBm |
| Brazil, Ato No. 14.448, de 4 de Dezembro, 2017 | 902 MHz a 907.5 MHz & 915 MHz a 928 MHz | +36 dBm PEP | +30 dBm |
| Mexico, NOM-208-SCFI-2016 | 902 MHz a 928 MHz | +36 dBm PEP | +30 dBm |
| Peru | 915 MHz a 928 MHz | +30 dBm | +30 dBm |

O Aprisa SRi tem uma potência média máxima de saída de +26 dBm em uma antena de 50 ohm que equivale a um pico máximo de potência de +30 dBm PEP. Para determinar a potência máxima a ser definida no Aprisa SRi, os seguintes parâmetros de instalação devem ser conhecidos:

1. Potência média equivalente do Aprisa SRi para EIRP máxima permitida (especificada em dBm) R_{dBm}
2. Ganho isotrópico da antena (especificado em dBi) G_{dBi}
3. Perda do cabo coaxial entre o Aprisa SRi e a antena (especificada em dB/m) $L_{dB/m}$
4. Comprimento do cabo coaxial entre o Aprisa SRi e a antena (especificado em metros) d_m

A partir dessas informações acima, a configuração da potência do Aprisa SRi (P_{dBm}) pode ser calculada para garantir a operação dentro dos requisitos regulatórios usando a fórmula:

$$P_{dBm} = R_{dBm} + (d_m \times L_{dB/m}) - G_{dBi}$$

As informações de ganho da antena podem ser obtidas do fabricante da antena e são expressas em termos de dBi, referenciadas a um irradiador isotrópico, ou dBd, referenciados a um dipolo.

Se o ganho for expresso em dBd, ele pode ser convertido para dBi adicionando 2,15 dB ao valor do ganho.

A seguir, um exemplo de cálculos de potência do transmissor:

| Tipo e ganho da antena | Comprimento e perda do cabo coaxial | Limite Regulatório | Configuração máxima de potência do SRi |
|------------------------|--|--------------------|--|
| Yagi, 11 dBi | 10 m de ½" Heliax @ 0.11 dB/m resultando na perda de 1.1 dB | +36 dBm PEP | 22 dBm |
| Painel, 12 dBi | 33 m de RG214 @ 0.22 dB/m resultando na perda de 7.3 dB | +30 dBm | 25 dBm |
| Dipolo, 3.5 dBd | 3 m de RG214 @ 0.22 dB/m resultando na perda de 0.66 dB | +30 dBm | 26 dBm |
| Grid, 18 dBi | 15 m de ½" Heliax @ 0.11 dB/m resultando na perda de 1.65 dB | +30 dBm | 13 dBm |

¹ Estes estão corretos no momento da impressão. O instalador deve garantir que a instalação cumpra os requisitos regulatórios no momento da instalação.

Canada

This radio transmitter Aprisa SRi ISED: 6772A-SI902M160 has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

Cet émetteur radio Aprisa SRi ISED: 6772A-SI902M160 a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous avec le gain maximum autorisé indiqué. Les types d'antennes non inclus dans cette liste, ayant un gain supérieur au gain maximum indiqué pour ce type, sont strictement interdits d'utilisation avec cet appareil.

Mexico

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Este equipo ha sido diseñado para operar con las antenas que enseguida se enlistan y para una ganancia máxima de antena de 6 dBi.

El uso con este equipo de antenas no incluidas en esta lista o que tengan una ganancia mayor que 6 dBi quedan prohibidas. La impedancia requerida de la antena es de 50 ohms.